

HAFA Pflegeanleitung

Vinylboden

Reinigung

1. Staub und kleine Verunreinigungen mit dem Besen oder Staubsauger entfernen.
2. Mit einem feuchten Tuch über den Bodenbelag wischen.
Hinweis: Bei starkem Schmutz kann ein Allzweckreiniger zum Wischwasser zugegeben werden.
3. Die feuchte Oberfläche trocknen lassen.
4. Nach dem Trocknen befindet sich ein feiner Pflegefilm auf der Oberfläche.



Nicht geeignet:

- Reiniger auf Lösungsmittelbasis
- Scheuermilch
- Weichspüler
- Stahlwolle

Reinigung bei hartnäckigem Schmutz

Ein Bodenbelag mit strukturierter Fläche kann auch mit einer weichen Bürste bearbeitet werden. Achten Sie darauf, dass beim Schrubben nicht zu viel Druck ausgeübt wird, um Kratzer zu vermeiden. Diese Methode eignet sich hervorragend für hartnäckige Flecken!



HAFA Pflegeanleitung

Laminatboden

Reinigung


1. Staub und kleine Verunreinigungen mit dem Besen oder Staubsauger entfernen.
2. Mit einem feuchten Tuch über den Bodenbelag wischen.
Hinweis: Bei starkem Schmutz kann ein Allzweckreiniger zum Wischwasser zugegeben werden.
3. Die feuchte Oberfläche trocknen lassen.
4. Nach dem Trocknen befindet sich ein feiner Pflegefilm auf der Oberfläche.



Pflegetipps:

Platzieren Sie einen Schmutzfangteppich vor Ihrer Treppe. Kleine Steine und Schmutz wirken wie Schleifpapier auf Laminat.

Unsere Empfehlung!



Laminat-Refresher

Zum Auffrischen von besonders dunklen und angegriffenen Laminatböden. Wirkt farbvertiefend und verfüllt leichte Verkratzungen.

Achtung: Nur 1x anwenden/Jahr



Laminat-Reiniger
für Laminatstufen und Echtholztreppen

HAFA Pflegeanleitung

Massivholzboden

Reinigung

1. Staub und kleine Verunreinigungen mit dem Besen oder Staubsauger entfernen.
2. Mit einem feuchten Tuch über den Bodenbelag wischen.
Hinweis: Bei starkem Schmutz kann ein Allzweckreiniger zum Wischwasser zugegeben werden.
3. Die feuchte Oberfläche trocknen lassen.
4. Nach dem Trocknen befindet sich ein feiner Pflegefilm auf der Oberfläche.



Pflegetipps:

Die Raumtemperatur sollte 15–26 °C betragen, um ein Austrocknen des Bodens zu vermeiden.

Im Raum sollte eine Luftfeuchtigkeit von ca. 40–70 % herrschen.

Platzieren Sie einen Schmutzfangteppich vor Ihrer Treppe. Kleine Steine und Schmutz können das Material schädigen.

